NEC



IP カメラドアホン(IP3D-IPCDH)用
DR-Viewer マニュアル

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様へのお願い

ご使用の前に必ずお読みください。また、お読みになった後も大切にご保管ください。

このたびは、弊社カメラドアホン IT3D-IPCDH(以下「本製品」といいます。)をお求めいただき、まことにありがとうございます。弊社では、本製品を使用するために必要なアプリケーションソフトウェアである「DR-Viewer」(関連するマニュアル等の資料を含めて、以下「許諾プログラム」といいます。)のお客様によるご使用について、下記の「ソフトウェアのご使用条件」を設けさせていただいております。本使用条件を充分にお読みください。本製品または添付品をご使用になった場合には、本使用条件にご同意いただいたものとさせていただきます。

ソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供する許諾プログラムを日本国内において使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本使用条件は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に 発効します。
- (2) お客様は、1カ月以上事前に、弊社宛て(弊社の宛先は本書の末尾に記載されたものとします。)書面により通知することによりいつにても本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条項に違反されたときはいつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4) 許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで 有効に存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、 許諾プログラムの使用権の終了後直ちに本製品の使用を終了するも のとします。

2. 使用権

お客様は、日本国内において許諾プログラムを本製品に接続された 1台以上のパーソナルコンピュータにインストールし、当該パーソナ ルコンピュータにおいてのみ使用することができます。

3. 許諾プログラムの複製、改変および結合

- (1) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合その他の処分を行ってはなりません。
- (2) 本使用条件の他の規定にかかわらず、お客様はいかなる場合であってもマニュアル等の関連資料を複製することはできません。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。

4. 許諾プログラムの移転等

お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、本製品を保有している第三者に対して、当該第三者が本使用条件に従うこと、およびお客様が許諾プログラムの記録媒体をすべて引渡し、お客様のパーソナルコンピュータから許諾プログラムを全て削除し、それらを一切保持しないことを条件に、お客様は許諾プログラムの使用権を移転することができます。

5. 逆コンパイル等

お客様は、許諾プログラムを逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

6. 保証の制限

弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。ただし、弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正し、本製品の全てのお客様に対し当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量によりなした場合には、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報を弊社Webサイトを経由するなどしてお客様に提供するものとします。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。

7. 責任の制限

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求にもとづく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払になった許諾プログラムの代金相当額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムを日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
- (3) 本使用条件は、本ソフトウェア製品の使用許諾についての証明で すので、お客様はこれを大切にご保管ください。
- (4) The Software is a "commercial item" as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, NEC provides the Software to U.S. Government End Users only pursuant to the terms and conditions therein.

ご連絡先

NECキーテレフォンインフォメーションセンター 〒101-8532 東京都 千代田区 神田司町二丁目 3 TEL: 03-5282-5823 E-mail: info@kts.jp.nec.com

目次

1.	はじめに	. 1
2.	設置編	4
3.	設定編	8
4.	操作編 1	۱6

1. はじめに

この取扱説明書は、Aspire UX/Aspire X に IP カメラドアホン収容した場合の映像表示用パソコン 用アプリ(以下 DR-Viewer) について記載しています。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

システム構成

下記製品にて IP カメラドアホン収容してください。

IP カメラドアホン	IP3D-IPCDH		
電話装置	Aspire UX または Aspire X		
映像表示端末	DR-Viewer		

画面イメージ



【解錠ボタン】

解錠ボタン押下後にドアホンボタン を押して解錠先ドアホンを選択する ことで解錠できます。

映像表示画面/操作パネル

◆起動時

- 初期設定では、DR-Viewer 起動時は自動でタスクトレイに格納された状態になります。
- 設定にて、DR-Viewer 起動時に映像表示画面/操作パネルを表示させることもできます。

◆自動表示

●映像表示画面および操作パネルがタスクトレイに格納されている場合、着信時ポップアップ表示されます。

また、通話終了で自動的にタスクトレイに戻ります。

◆手動表示

- タスクトレイのアイコン をダブルクリックで、映像表示画面および操作パネルを画面上に表示することができます。
- 手動表示した場合は、着信キャンセルまたは通話終了でも自動的にタスクトレイに格納されません。

◆映像表示画面、操作パネルについて

DR-Viewer 以外のアプリケーションを操作中にドアホンから呼び出しを受けた場合、操作しているアプリケーションの裏面に映像表示画面および操作パネルが表示されることがあります。ドアホン着信時に最善面に映像を表示したい場合には「システム設定」→「映像を常に手前表示」を「する」に設定してください。

ボタン表示

ドアホンボタンは、ドアホンの状態により以下のように表示、色が変わります。 またドアホンボタンには、ドアホン名称をつける事ができます。

表示	点灯/点滅	説明
	消灯	ドアホンが待機状態です。
	(黒点灯)	
	赤点灯	他の電話機がドアホンと通話中です。
*	赤点滅	ドアホンから着信中です。映像表示無し。
*	緑点滅	ドアホンから着信中です。映像表示中。
	緑点灯	ドアホンと通話中の状態です。
モニタ中	緑点灯+[モニタ中]	ドアホンモニタ(映像のみ)中です。
A	黄色+[!マーク]	ドアホンが未接続です。
		(異常が発生し、使用できない状態を含む)

解錠操作を行ったときに、解錠ボタンは以下のように変わります。

解錠操作は4. 操作編の「電気錠を解錠する」を参照。

解錠ボタンを押していない時 (通常表示)
解錠ボタンを押した時

2. 設置編

推奨スペック

表1 パソコンスペック表

0S			WindowsXP	Windows7	
			(Professional SP3)	(Professional)	
				(Professional SP1)	
CPU	必須		2.0GHz 32BitCPU 相当以上		
	推奨 シンク゛ルコア 〒* ュアルコア		3. OGHz 32BitCPU 相当以上	3.2GHz 32BitCPU相当以上	
			1. 6GHz32BitCPU 相当以上	2. OGHz 32BitCPU 相当以上	
メモリ	必須		512Mbytes 以上	1GBytes 以上	
	推奨		1GBytes 以上	2GBytes 以上	
HDD			200Mbytes 以上の空き容量		
			※ OSの動作に必要な容量は別途必要		
			※ ログ保存期間を1ヶ月とした場合		

注意:

- 64bit OS (Windows) には、対応していません。
- Windows Vistaには対応していません。
- 複数の LAN インターフェースがあるパソコンでは、IP カメラドアホンと接続する LAN インターフェースのみが有効となるよう設定が必要です。
- DR-Viewer に録画機能はありません。
- ・ パソコンから通話音声を送出することはできません。
- Windows 7 の場合、UAC をオフにする必要があります。
- Windows 7 の場合、管理者権限でインストールする必要があります。
- ・ IP カメラドアホン、DR-Viewer をインストールしたパソコンは、Aspire UX/Aspire X と同じネットワーク上に設置してください。ルータを越えた通信はできません。
- IP カメラドアホンと DR-Viewer 間は、できるだけ少ない HUB にて接続してください。HUB の接続段数が増えると、映像表示までの時間が長くなりかつ表示画像の解像度が悪くなる場合があります。
- DR-Viewer をインストールするパソコンは、8 台以下/システムとしてください。

インストール方法

インストール用ファイルのコピー

インストール用ファイルを任意のフォルダ (デスクトップでも可)にフォルダごとコピ ーします。





SETUP の起動


1. でコピーしたフォルダを開き、「setup. exe」をダブルクリックし、インストーラを起動します。

くご注意>

- Windows 7 の場合は管理者権限で実行して ください。
- セキュリティレベルが高い場合、インストールできない可能性があります。 正常にインストールできない場合、セキュリティレベルを下げてください。
- Windows7 で ProgramFiles にインストール する場合、UAC 設定を OFF にして運用して ください。







4

インストール先フォルダ確認


「**次へ**」をクリックするとインストールが開始されます。


インストール先フォルダ(初期値: C:Program Files¥NEC¥IPCameraDoorPhone¥)を変更する場合は、右上の「変更」をクリックし、希望のフォルダを指定し、「OK」をクリックすると右図に戻ります。

5 1

インストール準備

「**インストール**」をクリックするとインストールが開始されます。





6 1

インストール完了

「完了」を押すとインストールが終了します。



メモ

アプリケーションがインストールされると、デスクトップにショートカット「IPカメラドアホン受付端末」が作成されます。ショートカットをダブルクリックし、DR-Viewer を起動してください。

アンインストール方法

1	アプリケーションをアンインストールする際は、「コントロールパネル」にある「 アプリケーションの 追加と削除 」を選択します。
2	
3	************************************
4	
5	

メモ

アンインストールを実行すると、設定情報も破棄されます。

3. 設定編

システム設定

アプリケーション (DR-Viewer) の起動

次の操作にて、「DR-Viewer」を起動します。

- ・デスクトップ上の「IP カメラドアホン受付 端末」のアイコンをダブルクリックする または、
- ・スタートメニューから「プログラム」→「IP カメラドアホン」→「IP カメラドアホン受付 端末」

起動されると、タスクトレイに自動的に格納されます。

なお、パソコン起動時に、自動的に DR-Viewer が起動され、タスクトレイに格納されます。



「m IPカメラドアホン ● IPカメラドアホン受付端末

2 システム設定画面を開く

タスクトレイアイコン 🖺 を右クリックし、

「表示/設定/アプリケーション終了」の設定画面 を開き、設定を選択(クリック)します。 表示 設定 アプリケーション終了

📿 システム設定画面の起動

システム設定画面が開きます。


次ページ参照

全ての設定が終了したら、「OK」をクリックし、 システム設定画面を閉じます。

5 タスクトレイアイコン **3** を右クリックし、

「表示/設定/アプリケーション終了」の設定画面を開き、アプリケーションの終了を選択(クリック)して、アプリケーションを終了ます。

アプリケーションの終了にて、設定が反映されます。



システム設定画面

システム設定	
連携電話機内線番号	100
連携電話機IPアドレス	0 - 0 - 0 - 0
自端末IPアドレス (0.0.0.0で自動取得)	0 - 0 - 0
映像制御用ポート番号	20001
ローカルブロトコル ユニキャスト送受信ポート番号	50000
ローカルブロトコル マルチキャスト受信 IPアドレス	224 - 10 - 18 - 100
ローカルブロトコル マルチキャスト受信ポート番号	30000
ローカルブロトコル マルチキャスト送信先IPアドレス	224 - 10 - 18 - 100
ローカルブロトコル マルチキャスト送信先ポート番号	36000
スクリーンセーバ解除用クリック	しない
映像を常に手前表示	しない
着信時画面自動表示リトライ回数	65536
連携電話機検索方法	内線番号優先
映像解像度	704 * 480 ▼ ピクセル
映像RTPユニキャスト受信ポート番号	20040
起動時タスクトレイ格納	する
※設定変更後はアブリケーションの評	再 <mark>起動が必要です。</mark> OK キャンセル

システム設定

設定項目	項目 設定内容		設定範囲	備考	
連携電話機内線番号	ドアホン着信に応答する内線の内	100	内線番号 (最大5桁)	【必須】	
	線番号を設定する。			PRG32-02:ドアホン鳴	
	設定した内線番号の電話機が通話			動電話機の設定にて	
	中に、IP カメラドアホンの映像を			鳴動電話機と設定し	
	表示します。			た内線の内線番号を	
	注意: 仮想内線番号は、設定できま			登録することを推奨	
	せん。			します。	
連携電話機 IP アドレス	【初期値から変更しない】	0. 0. 0. 0	1. 0. 0. 0~		
	連携電話機の IP アドレスを設定す		223. 255. 255. 255		
	る。				
自端末 IP アドレス	【初期値から変更しない】	0. 0. 0. 0	1. 0. 0. 0~	DR-Viewer 起動中にパ	
(0.0.0.0で自動取得)	使用するパソコンの IP アドレスを		223. 255. 255. 255	ソコンの IP アドレス	
	設定する。		0.0.0.0 の場合、	が変更された場合、一	
	初期値=0.0.0.0 が設定されてい		DR-Viewer 起動時に自動	度 DR-Viewer を終了	
	る場合、DR-Viewer 起動時にパソコ		取得。	し、再起動してくださ	
	ンの IP アドレスを自動取得しま			い。自動で IP アドレス	
	す。			が変更される運用は行	
				わないでください。	
映像制御用ポート番号	【初期値から変更しない】	20001	1~65535		
	映像制御用ポート番号を設定する。				
ローカルプロトコル	ユニキャスト送受信時の送信元ポ	50000	1~65535		
ユニキャスト送受信ポ	ートを設定する。				
ート番号	(電気錠の解錠、ドアホンモニタの				
	起動/停止制御に使用されます。)				
ローカルプロトコル	マルチキャストアドレスの受信 IP	224. 10. 18. 100	224. 0. 0. 0~	IP カメラドアホンの	
マルチキャスト受信 IP	アドレスを設定する。		239. 255. 255. 255	Web 設定にて、「映像設	
アドレス				定」→「その他設定」	
				→「マルチキャストア	
				ドレス」と同じ値を設	
				定します。	
ローカルプロトコル	マルチキャストアドレスの受信ポ	30000	1 ~ 65535	IP カメラドアホンの	
マルチキャスト受信ポ	一ト番号を設定する。			Web 設定にて、「映像設	
一卜番号				定」→「その他設定」	
				→「マルチキャストポ	
				ート」と同じ値を設定	
				します。	
ローカルプロトコル	マルチキャストアドレスの送信 IP	224. 10. 18. 100	224. 0. 0. 0~	IP カメラドアホンの	
マルチキャスト送信先	アドレスを設定する。		239. 255. 255. 255	Web 設定にて、「映像設	
IP アドレス				定」→「その他設定」	
				→「マルチキャストア	
				ドレス」と同じ値を設	
				定します。	

設定項目	設定内容	初期値	設定範囲	備考
ローカルプロトコル	マルチキャストアドレスの送信ポ	36000	1~65535	IP カメラドアホンの
マルチキャスト送信先	ート番号を設定する。			Web 設定にて、「映像設
ポート番号				定」→「その他設定」
				→「ローカルプロトコ
				ルメッセージシグナ
				リングポート」と同じ
				値を設定します。
スクリーンセーバ解除	スクリーンセーバ起動時にドアホ	しない	しない/する	
用クリック	ン着信を受けた場合、スクリーンセ			
	一バ解除にクリックを必要とする			
	か、しないかを設定する。			
映像を常に手前表示	パソコンにて作業中にドアホン着	しない	しない/する	
	信を受けた場合、DR-Viewerの画面			
	を常に手前に表示するか、しないか			
	を設定する。			
着信時画面自動表示リ	【初期値から変更しない】	65536	1~65536 (回)	
トライ回数	ドアホンからの着信を受けた場合、			
	画面の自動表示切替動作の再起動			
	回数を設定する。			
連携電話機検索方法	【初期値から変更しない】	内線番号優先	内線番号優先/IPアドア	IP アドレス優先を設
	ドアホンと通話中の連携電話機の		レス優先	定した場合、応答時に
	認識方法を設定する。			映像が表示されない
				場合があります。
映像解像度	IP カメラドアホンからの映像の解	704 * 480	176*120 / 320*240 /	
	像度を設定する。		352*240 / 640*480 /	
	(パソコン上への映像表示サイズ		704*480	
	が変わります。)			
映像 RTP ユニキャスト	ドアホンからの呼び出し応答後に	20040	1~65535	IP カメラドアホンの
受信ポート番号	表示する映像の、映像 RTP ユニキャ			Web 設定にて、「SIP 設
	スト受信ポート番号を設定する。			定」→「基本設定」→
				「映像 RTP ポート」と
				同じ値を設定します。
起動時タスクトレイ格	DR-Viewer 起動時、タスクトレイに	する	する/しない	
納	格納する(する)か、映像表示画面			
	/操作パネルを表示する(しない)			
	かを設定する。			

IP カメラドアホンボタン設定ファイル

IP カメラドアホンボタン設定<右クリックで編集>

アプリケーション (DR-Viewer) の起動

次の操作にて、「DR-Viewer」を起動します。

- ・デスクトップ上の「IP カメラドアホン受付 端末」のアイコンをダブルクリックする または、
- ・スタートメニューから「プログラム」→「IP カメラドアホン」→「IP カメラドアホン受付 端末」

起動されると、タスクトレイに自動的に格納されます。



プログラム(P) アカメラドアホン 🍠 IPカメラドアホン受付端末

2 映像表示/操作パネル画面を開く

タスクトレイアイコン 📱 を右クリックし、

「表示/設定/アプリケーション終了」よりの 設定画面を開き、表示を選択(クリック)し ます。 表示 設定 アプリケーション終了

ボタンの選択

操作パネル上の目的のドアホンボタンを右クリックして、IP カメラドアホンボタン設定画面を開きます。




4

IP カメラドアホンボタンの設定

ボタンを右クリックすると、右記画面が表示されますので必要な項目を設定してください。

設定内容は、次頁の「ドアホンボタン設定項目」 を参照してください。

設定を有効にするには、アプリを終了し「スタートメニュー」または「ショートカットキー」から起動してください。



IP カメラドアホンボタン設定

ドアホンボタン 1~8 に対して設定します。

設定項目	設定内容	初期値	設定範囲	備考
	ドアホン名称を設定する。	下記	全角または半角文字(最	C. WA
ドアホン名称		Γ āC		
	設定した名称は、ドアホンボタン画		大 6 文字) 	
12-1-12-4	面に表示されます。	1, 4 , 1 , 0	+- /4-+-	
ドアホンボタン表示有	8個あるドアホンボタンにて、未使	ボタン1~8:	表示/非表示	
無	用のドアホンボタンを表示しない	表示 		
	よう設定する。			
・映像表示有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	IP カメラドアホンの映像の表示/	ボタン 1~8 : 	表示/非表示	
	非表示を設定する。	表示		
ドアホン内線番号	IP カメラドアホンの内線番号を設	下記	内線番号(最大 8 桁) 	【必須】
	定する。 			IP カメラドアホンの
				Web 設定にて、「SIP 設
				│ 定」→「基本設定」→
				「SIP 番号」と同じ値
				を設定します。
ドアホン IP アドレス	ドアホンの IP アドレスを設定す	下記	1. 0. 0. 0~	【必須】
	る。		223. 255. 255. 255	IP カメラドアホンの
				Web 設定にて、「IP 設
				定」→「基本設定」→
				「IPアドレス」と同じ
				値を設定します。
ドアホンポート番号	【初期値から変更しない】	下記	1~65535	
	ドアホンのポート番号を設定する。			
ローカルプロトコルポ	【初期値から変更しない】	ボタン1~8:	1~65535	
一ト番号	ローカルプロトコルポート番号を	36000		
	設定する。			
マルチキャスト IP アド	マルチキャスト IP アドレスを設定	ボタン1~8:	224. 0. 0. 0~	IP カメラドアホンの
レス	する。	224. 10. 18. 100	239. 255. 255. 255	Web 設定にて、「映像設
				定」→「その他設定」
				→「マルチキャストア
				ドレス」と同じ値を設
				定します。
マルチキャストポート	マルチキャストポート番号を設定	下記	1~65535	IP カメラドアホンの
番号	する。			Web 設定にて、「映像設
	偶数の値でかつ他と重複しない値			定」→「その他設定」
	としてください。			→「マルチキャスト
				RTP 送信先ポート」と
				同じ値を設定します。
映像 90 度回転有無	映像表示画面を右 90 度回転して表	ボタン1~8:	する/しない	
	示します。	しない		
	注:操作パネルは回転しません。			
L	<u> </u>	1	1	<u> </u>

	ドアホンボタン 1~8 ごとの初期値							
	ボタン 1	ボタン 2	ボタン 3	ボタン 4	ボタン 5	ボタン 6	ボタン 7	ボタン8
ドアホン名称	ドアホン1	ドアホン2	ドアホン3	ドアホン4	ドアホン5	ドアホン6	ドアホン7	ドアホン8
ドアホン内線番号	290	291	292	293	294	295	296	297
ドアホン IP アドレス	172.16.0.30	172.16.0.31	172.16.0.32	172.16.0.33	172.16.0.34	172.16.0.35	172.16.0.36	172.16.0.37
ドアホンポート番号	30010	30020	30030	30040	30050	30060	30070	30080
マルチキャストポート番号	510000	51002	51004	51006	51008	51010	51012	51014

4.操作編

DR-Viewer の起動

アプリの起動

次の操作にて、「DR-Viewer」を起動します。

- ・デスクトップ上の「IP カメラドアホン受付端末」のアイコンをダブルクリックするまたは、
- ・スタートメニューから「プログラム」→「IP カメラドアホン」→「IP カメラドアホン受付 端末」

起動されると、タスクトレイに自動的に格納されます。

スタートアップに設定されているため、パソコン起動時は、自動的にアプリが起動され、タスクトレイに格納されています。




DR-Viewer の終了

アプリの終了

タスクトレイアイコン **■** の右クリックで「アプリケーション終了」を選択してください。

終了確認ダイアログが表示されますので、 「OK」をクリックし、終了します。

映像表示画面または操作パネル右上の⊠ボタン押下では、タスクトレイに入るだけで終了はしません。



表示 語定

ドアホンからの呼び出しに応答

ドアホンからの着信に操作パネル上のボタン押下で応答する事はできません。 連携電話機で応答してください。

連携電話機で応答

電話機/受付端末(受ける側)

呼出ドアホンに対応したドアホンボタンが (緑点滅)に変わります。

連携電話機から着信音が鳴ります。

🥏 🧷 (電話機の受話器を上げる)

• 受話器から相手の声が聞こえます。

呼び出しドアホンに対応したドアホンボ タンが (緑点灯)に変わります。

• 映像未表示の場合は、赤点灯となります。

3 😞 (電話機の受話器を置く)

ドアホンボタンが (黒点灯)に変わります。

ドアホン(呼び出す側)

ドアホンの呼出ボタンを押す

ドアホンから呼び出し音が鳴ります。

通話状態になる

- 相手が出たら通話状態になります。
- 設定時間(初期値:30秒)以内に応答が無い場合、ドアホンから「恐れ入りますが、 しばらくしてからもう一度及びだしください。」のメッセージが流れます。

3 通話終了

• 相手が受話器を置いたら、通話終了です。

メモ

DR-Viewer は着信順(映像データ受信順)に映像表示を行います。

ドアホンを呼び出す(ドアホンモニタ)

受付端末からのモニタは、映像のみのモニタとなります。

音声+映像でモニタを行いたい場合は、連携電話機からドアホンを呼び出してください。 連携電話機からは「ドアホン呼び出し特番」(初期値:836+ドアホン番号 1~8)をダイヤル、または、ドアホン呼び出しのファンクションボタン(機能番号:97)を押下することで音声通話となり、ドアホンからの映像がパソコン画面上にポップアップ表示されます。

受付端末からの呼び出し

受付端末(モニタする側)

ドアホンボタン を押す。

ドアホンボタンが (モニタ中) に変わります。

- カメラドアホン映像が表示されます。
- 2 モニタ中のドアホンボタン **を** 押下しモニタを終了する。

ドアホンボタンが (黒点灯)に変わります。

カメラドアホン映像が消えます。

ドアホン(モニタされる側)

映像モニタ状態になります。

映像モニタを停止します。

電気錠を解錠する

電気錠の解錠は、ドアホンと通話中に電話機からも可能です。

(電話機待機中の場合は、「ドアホン呼び出し特番」(初期値:836+ドアホン番号 1~8)をダイヤル、または、ドアホン呼びだしのファンクションボタン(機能番号:97)を押下にてドアホンを呼出した後、下記操作にて解錠できます。)

<通話中操作>

IP カメラドアホンと通話中、「フック」ボタン押下 (プッと確認音が鳴ります)

空き状態のドアホンの解錠

受付端末(解錠する側)

■ (解錠ボタン)を押す。

• 解錠ボタンが 📦 に変わります。

- 解錠するドアホンに対応した (ドアホンボタン)を押す。
 - 解錠ボタンが 🔒 に変わります。
 - 「ドアロック解錠を行いました。」が表示されます。「OK」をクリックして表示を閉じます。

ドアホン(解錠される側)

- 電気錠を解錠します。
 - 電気錠の制御時間は、ドアホンの設定に従います。
 - 解錠時間は電気錠に従います。
- 電気錠を施錠します。

自通話中のドアホンの解錠

受付端末(解錠する側)

----(解錠ボタン)を押す。

• 解錠ボタンが 🔠 に変わります。

2 自通話中の (ドアホンボタン) を押す。

- 解錠ボタンが 📳 に変わります。
- 「ドアロック解錠を行いました。」が表示されます。「OK」をクリックして表示を閉じます。
- 呼び出し中の場合、解錠できません。応答 後に解錠操作を行ってください。

ドアホン(解錠される側)

電気錠を解錠します。

- 電気錠の制御時間は、ドアホンの設定に従います。
- 解錠時間は電気錠に従います。

電気錠を施錠します。

他者通話中のドアホンの解錠

受付端末(解錠する側)

(解錠ボタン)を押す。

• 解錠ボタンが 📵 に変わります。

2 他者通話中の (ドアホンボタン) を押す。

- 解錠ボタンが 📵 に変わります。
- 「ドアロック解錠を行いました。」が表示されます。「OK」をクリックして表示を閉じます。
- 呼び出し中の場合、解錠できません。応答 後に解錠操作を行ってください。

ドアホン(解錠される側)

電気錠を解錠します。

- 電気錠の制御時間は、ドアホンの設定に従います。
- 解錠時間は電気錠に従います。

電気錠を施錠します。

ドアホンモニタ中のドアホンの解錠

受付端末(解錠する側)

- (解錠ボタン)を押す。
 - 解錠ボタンが 🔐 に変わります。
- **2** モニタ中の **(ドアホンボタン** を押す。
 - 解錠ボタンが 📵 に変わります。
 - 「ドアロック解錠を行いました。」が表示されます。「OK」をクリックして表示を閉じます。

ドアホン(解錠される側)

- 電気錠を解錠します。
 - 電気錠の制御時間は、ドアホンの設定に従います。
 - 解錠時間は電気錠に従います。
- 電気錠を施錠します。

<ご注意>

• ネットワーク障害により正常に映像表示できない場合があります。 その場合は一旦アプリケーションを終了し、再起動してください。